Dansk referenceoversættelse

THORMA

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_4c871942e2bacddae453

SHA-256: 4c871942e2bacddae453e8b4df027a48e194f3c816a69275ca4577ba9e023589

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
BORGHOLM II	BORGHOLM II
Návod k instalaci a obsluze krbových kamen na pevné palivo	Instruktioner til installation og drift af brændeovne med fast brændsel
CZ	CZ
BORGHOLM II, SANDERFORD II, BRUNSHOLM, TORINO, HÖRBY, ULSBORG, STOCKHOLM,	BORGHOLM II, SANDERFORD II, BRUNSHOLM, TORINO, HÖRBY, ULSBORG, STOCKHOLM,
LOHOLM, NANCY, COLMAR, AUGSBURG	LOHOLM, NANCY, COLMAR, AUGSBURG
testováno podle ČSN EN 13240	testet i henhold til ČSN EN 13240
1. Pokyny pro instalaci	1. Installationsvejledning
Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit. Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka). Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201. Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případe nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže).	Ovnen er fremstillet på en sådan måde, at den nemt kan tilsluttes en eksisterende skorsten ved hjælp af en tilslutningsstuds. Tilslutningen skal være så kort og lige som muligt, placeret vandret eller med en let hældning. Tilslutningerne skal være tætnede. Ved installation og drift af ovnen skal nationale og europæiske standarder samt lokale, bygnings- og brandsikkerhedsforskrifter overholdes. Derfor skal den relevante regionale inspektionstekniker informeres, inden ovnen tilsluttes. Der skal sikres en tilstrækkelig mængde forbrændingsluft, især i rum med tæt lukkede vinduer og døre (tætningsklap). Skorstenen er beregnet i henhold til ČSN 73 4201. Før ovnen placeres, skal det sikres, at den konstruktion, som ovnen skal placeres på, har tilstrækkelig bæreevne til ovnens vægt. I tilfælde af utilstrækkelig bæreevne skal der træffes passende foranstaltninger (f.eks. ved at lægge et bræt for at fordele lasten).
2. Všeobecné bezpečnostní předpisy	2. Generelle sikkerhedsforskrifter
Hořením paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu kamen, dvířek spalovacího prostoru, kliky u dveří a rukojetí ovládacích prvků, bezpečnostního skla, kouřových potrubí a příp. čelní stěny kamen. Nedotýkejte se těchto částí bez příslušného ochranného oděvu nebo pomůcek (žáruvzdorné rukavice nebo jiné pomůcky). Upozorněte na toto nebezpečí děti a dbejte na to, aby se v době topení nezdržovaly blízko kamen.	Forbrænding af brændstof frigiver termisk energi, hvilket fører til betydelig opvarmning af ovnens overflade, forbrændingskammerets dør, dørhåndtaget og betjeningselementernes håndtag, sikkerhedsglasset, røgrørene og, hvis relevant, ovnens forvæg. Rør ikke ved disse dele uden passende beskyttelsestøj eller -udstyr (varmebestandige handsker eller andet udstyr). Advar børn om denne fare, og sørg for, at de ikke opholder sig i nærheden af ovnen, når den varmer.
3. Vhodná paliva	3. Egnede brændstoffer

Originaltekst	Dansk
Vhodným palivem je polenové dřevo o délce do 25 cm a obvodu 30 cm, a hnědouhelné brikety. Je dovoleno používat jen polenové dřevo sušené vzduchem. Spalování odpadu a především plastů je podle zákonu o ochraně před emisemi zakázáno. Kromě toho, takové palivo poškozuje ohniště a komín a vede k poškození zdraví a důsledkem zápachu i k obtěžování sousedů. Maximální vlhkosti 20 % vzduchem sušeného polenového dřeva je možno dosáhnout po minimálně jednoroční (měkké dřevo) nebo dvouroční (tvrdé	Egnet brændsel er træstammer op til 25 cm lange og 30 cm i omkreds samt brunkulsbriketter. Kun lufttørrede træstammer er tilladt. Afbrænding af affald, især plastik, er forbudt i henhold til emissionsbeskyttelsesloven. Derudover beskadiger sådant brændsel pejsen og skorstenen og fører til sundhedsproblemer og som følge heraf til gener for naboer på grund af lugten. Det maksimale fugtindhold på 20 % af lufttørrede træstammer kan opnås efter en tørreperiode på mindst et år (nåletræ)

Originaltekst	Dansk
dřevo) době sušení. Dřevo není stáležhnoucí palivo, proto je nemožné nepřerušované topení dřevem po celou noc.	eller to år (hårdttræ). Træ er ikke et kontinuerligt brændende brændsel, så uafbrudt opvarmning med træ hele natten er umulig.
4. Zatápění	4. Belysning
Při prvním zatápění není možné zabránit zápachu, který se vytvořil důsledkem vysoušení ochranného nátěru, a který zmizí v krátké době. V průběhu zatápění by měla být místnost s kamny dobře větraná. Důležitý je rychlý průběh zatápění, protože v případě špatného postupu dochází ke zvýšení emisí. Když se zatápěcí palivo dobře rozhoří, přiložíme další palivo. Nikdy nepoužívejte na zatápění líh, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Zatápějte vždy pomocí kusu papíru, třísek a menšího množství paliva. Ve fázi zatápění přivádějte do kamen jak primární, tak i sekundární vzduch. Následně se přívod primárního vzduchu uzavře a hoření se reguluje pomocí horního sekundárního vzduchu. V době zatápění nenechávejte kamna nikdy bez dozoru.	Når man tænder ovnen for første gang, er det umuligt at undgå en lugt, der er opstået som følge af udtørring af den beskyttende belægning, og som vil forsvinde i løbet af kort tid. Under optændingen skal rummet med ovnen være godt ventileret. Det er vigtigt at tænde ovnen hurtigt, da emissionerne vil stige, hvis proceduren ikke følges korrekt. Når brændstoffet til optænding er brændt godt, skal der tilsættes mere brændstof. Brug aldrig alkohol, benzin eller andre brandfarlige væsker til optænding. Tænd altid ovnen med et stykke papir, træflis og en lille mængde brændstof. Under optændingsfasen skal der tilføres både primær- og sekundærluft til ovnen. Primærlufttilførslen lukkes derefter, og forbrændingen reguleres ved hjælp af den øvre sekundærluft. Efterlad aldrig ovnen uden opsyn under optænding.
5. Provoz většího počtu ohnišť	5. Betjening af flere pejse
Při provozu většího počtu ohnišť v jedné místnosti nebo v jedné vzduchové soustavě je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.	Når man bruger flere pejse i ét rum eller i ét luftsystem, er det nødvendigt at sikre den nødvendige tilførsel af forbrændingsluft.
6. Topení v přechodném období	6. Opvarmning i overgangsperioden
V přechodném období, tj. při vyšší vnější teplotě, může v případě náhlého vzrůstu teploty docházet k poruchám tahu komínu a spaliny se dokonale neodvádějí. V tomto případě je třeba naplnit ohniště jen malým množstvím paliva a topit s otevřeným regulátorem primárního vzduchu, tak, aby se naplněné palivo spálilo rychleji (plamenem) a tím se stabilizoval tah komínu. Ke zlepšení proudění vzduchu pod ohništěm je třeba častěji opatrně prohrábnout popel.	I overgangsperioden, dvs. ved højere udetemperaturer, kan der i tilfælde af en pludselig temperaturstigning opstå forstyrrelser i skorstenstrækket, og røggasserne kan ikke udledes helt. I dette tilfælde er det nødvendigt kun at fylde pejsen med en lille mængde brændsel og opvarme med åben primærluftregulator, så det påfyldte brændsel brænder hurtigere (med en flamme) og dermed stabiliserer skorstenstrækket. For at forbedre luftstrømmen under pejsen er det nødvendigt at rive asken omhyggeligt op oftere.
7. Čištění a kontrola	7. Rengøring og inspektion
Kamna a kouřovody je třeba jedenkrát za rok – nebo i častěji, např. při čištění komínu – zkontrolovat, zda se v nich nevytvořily usazeniny a případně je vyčistit. I komín je potřebné dát pravidelně vyčistit kominíkem. Intervaly čištění komínu stanoví příslušný revizní technik. Kamna by měl každý rok zkontrolovat odborník.	Ovnen og røgrøret bør kontrolleres for aflejringer én gang om året – eller oftere, f.eks. ved rengøring af skorstenen – og rengøres om nødvendigt. Skorstenen bør også rengøres regelmæssigt af en skorstensfejer. Intervallerne for skorstensrengøring fastsættes af den relevante inspektionstekniker. Ovnen bør inspiceres af en specialist hvert år.
8. Provedení	8. Udførelse
Kamna bez samouzavíracích skleněných dvířek musí být napojena na vlastní komín. Jejich provoz s otevřeným ohništěm je povolen jen pod dohledem. Při dimenzování komínu je třeba se řídit ČSN 73 4201. Krbové kamna nemají stáležhnoucí ohniště.	Ovne uden selvlukkende glaslåger skal tilsluttes deres egen skorsten. Deres drift med åbent brændkammer er kun tilladt under opsyn. Ved dimensionering af skorstenen er det nødvendigt at følge ČSN 73 4201. Pejseovne har ikke et konstant brændende brændkammer.

Oprindelig side 2

Originaltekst	Dansk
BORGHOLM II	BORGHOLM II
9. Spalovací vzduch	9. Forbrændingsluft
Protože kamna jsou ohniště závislá na okolním vzduchu a odebírají spalovací vzduch z místnosti, je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu. V případě utěsněných oken a dveří (např. ve spojení s opatřeními na úsporu energie) se může stát, že není zabezpečen potřebný přívod čerstvého vzduchu, což může ovlivnit tah krbových kamen. Taktéž to může nepříznivě ovlivnit Váš pocit pohody nebo dokonce Vaši bezpečnost. V některých případech je nutné zabezpečit dodatečný přívod čerstvého vzduchu např. zabudováním vzduchové klapky blízko kamen nebo položením potrubí na spalovací vzduch vedoucí do exteriéru nebo do dobře větrané místnosti (kromě kotelny). Především je třeba zabezpečit, aby byla potrubí na spalovací vzduch během provozu ohniště otevřena. Odsavače par umístněné v tytéž místnosti jako ohniště, mohou negativně ovlivnit funkci kamen (může docházet až k úniku kouře do obývané místnosti, přesto, že jsou dvířka ohniště zavřena) a nesmějí se tedy v žádném případě provozovat současně s kamny.	Da brændeovne er pejse, der er afhængige af den omgivende luft og trækker forbrændingsluft fra rummet, er det nødvendigt at sikre den nødvendige tilførsel af forbrændingsluft. Ved forseglede vinduer og døre (f.eks. i forbindelse med energibesparende foranstaltninger) kan det ske, at den nødvendige tilførsel af frisk luft ikke er sikret, hvilket kan påvirke trækket i brændeovnen. Dette kan også have en negativ indvirkning på dit velbefindende eller endda din sikkerhed. I nogle tilfælde er det nødvendigt at sikre en ekstra tilførsel af frisk luft, for eksempel ved at installere et luftspjæld i nærheden af brændeovnen eller ved at lægge et forbrændingsluftrør, der fører ud i det fri eller til et godt ventileret rum (undtagen fyrrummet). Frem for alt er det nødvendigt at sikre, at forbrændingsluftrøret er åbent under brændeovnens drift. Emhætter, der er placeret i de samme rum som brændeovnen, kan påvirke brændeovnens funktion negativt (røg kan endda sive ind i stuen, selvom brændeovnslågen er lukket), og må derfor under ingen omstændigheder betjenes samtidig med brændeovnen.
10. Protipožární ochrana	10. Brandbeskyttelse
Vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku Na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, musí být kamna vzdálena od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku minimálně 20 cm vzadu a na boku.	Afstand til brandfarlige bygningskonstruktioner og møbler For at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod varme skal ovnen være placeret mindst 20 cm fra brandfarlige bygningskonstruktioner og møbler på bagsiden og siderne.
Protipožární ochrana v oblasti žáru V oblasti žáru skleněných dvířek se nesmějí nacházet žádné hořlavé stavební konstrukce a nábytek do vzdálenosti 80 cm. Tuto vzdálenost je možné zmenšit na 40 cm, jestliže je mezi ohništěm a hořlavými stavebními konstrukcemi umístněný ochranný plech proti žáru, který je z obou stran dostatečně chlazen vzduchem.	Brandbeskyttelse i varmeområdet Der må ikke være brandfarlige strukturer eller møbler inden for en afstand af 80 cm i glasdørens varmeområde. Denne afstand kan reduceres til 40 cm, hvis der placeres en varmebeskyttende metalplade mellem pejsen og brandfarlige strukturer, og den køles tilstrækkeligt af luft på begge sider.
Protipožární ochrana mimo oblast žáru Minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku jsou uvedeny na štítku kamen a je nevyhnutné je dodržet.	Brandbeskyttelse uden for varmeområdet Minimumsafstande til brandfarlige bygningskonstruktioner og møbler er angivet på brændeovnens etiket og skal overholdes.
Podlahy U kamen na pevné palivo je třeba podlahu z hořlavých materiálů nacházející se před dvířky ohniště chránit krytinou z nehořlavého materiálu. Tato krytina se musí rozprostírat minimálně 50 cm dopředu a minimálně 30 cm do stran od dvířek ohniště.	Gulve For brændeovne med fast brændsel skal gulvet af brandfarlige materialer foran brændkammerdøren beskyttes med en afdækning af ikke-brændbart materiale. Denne afdækning skal strække sig mindst 50 cm fremad og mindst 30 cm til siderne af brændkammerdøren.
11. Náhradní díly	11. Reservedele
Mohou se používat jen takové náhradní díly, které výrobce výslovně schválil nebo je sám nabízí. Pro případ potřeby kontaktujte, prosím, specializovaného prodejce. Na kamnech není možné vykonávat jakékoliv úpravy!	Kun reservedele, der udtrykkeligt er godkendt af producenten eller tilbydes af producenten, må anvendes. Kontakt om nødvendigt en specialforhandler. Der må ikke foretages ændringer på brændeovnen!
12. Upozornění pro případ požáru komínu	12. Advarsel om skorstensbrand

Originaltekst	Dansk
Používá-li se nevhodné nebo příliš vlhké palivo, může v důsledku usazenin v komíně dojít k jejich vznícení. V takovém případě okamžitě zavřete všechny vzduchové otvory na kamnech a informujte hasiče. Po dohoření v komíně je nutno ho nechat zkontrolovat odborníkem na případné trhliny nebo netěsnosti.	Hvis der anvendes uegnet eller for fugtigt brændsel, kan aflejringer i skorstenen forårsage, at de antændes. I så fald skal alle luftventiler på brændeovnen straks lukkes, og brandvæsenet skal underrettes. Når skorstenen er brændt ned, skal den kontrolleres af en fagmand for revner eller lækager.
13. Jmenovitý tepelný výkon, regulace spalovacího vzduchu a doba shoření paliva	13. Nominel termisk effekt, regulering af forbrændingsluft og brændstofforbrændingstid
Jmenovitý tepelný výkon kamen je 7,0 kW a dosahuje se při minimálním dopravním tlaku 12 Pa.	Ovnens nominelle varmeydelse er 7,0 kW og opnås ved et minimumstryk på 12 Pa.
Palivo	Brændsel
Polenové dřevo (délka 25 cm, obvod 30 cm)	Træstamme (længde 25 cm, omkreds 30 cm)
Hnědouhelné brikety	Brunkulsbriketter
Max. množství na dávku	Maks. mængde pr. batch
2,4 kg/hod	2,4 kg/time
1,7 kg/hod	1,7 kg/time
Regulátor primárního vzduchu	Primær luftregulator
zavřen	lukket
otevřen	åben
Regulátor sekundárního vzduchu	Sekundær luftregulator
1,0 hod.	1,0 hod.
1,0 hod.	1,0 hod.
otevřen	åben
zavřen	lukket
Doba shoření	Brændetid
.	.

Oprindelig side 3

Originaltekst	Dansk
BORGHOLM II	BORGHOLM II
Pro provoz s mírným zatížením platí následující množství paliva a regulace spalovacího vzduchu:	Ved drift med moderat belastning gælder følgende regulering af brændstofmængde og forbrændingsluft:
Palivo	Brændsel
Hnědouhelné brikety	Brunkulsbriketter
Max. dávka	Maksimal dosis
cca. 1,7 kg	ca. 1,7 kg
Regulátor primárního vzduchu	Primær luftregulator
otevřen do 1/3	åben indtil 1/3
Regulátor sekundárního vzduchu	Sekundær luftregulator
otevřen do 1/2	2 indtil 1
Doba shoření	Brændetid
cca. 2 hod.	ca. 2 timer
14. Prostorová výhřevnost	14. Rumlig opvarmningsværdi
Prostorovou výhřevnost je třeba stanovit podle DIN 18 893 pro prostory, jejichž tepelná izolace neodpovídá požadavkům nařízení o tepelné izolaci, pro jmenovitý tepelný výkon 7 kW	Rumvarmeværdien skal bestemmes i henhold til DIN 18 893 for rum, hvis varmeisolering ikke opfylder kravene i varmeisoleringsforordningen, for en nominel varmeydelse på 7 kW.
za příznivých topných podmínek - 165 m3 za méně příznivých topných podmínek - 145 m3 za nepříznivých topných podmínek - 98 m3	under gunstige opvarmningsforhold - 165 m3 under mindre gunstige opvarmningsforhold - 145 m3 under ugunstige opvarmningsforhold - 98 m3
Při občasném topení – jestliže přerušení trvá více než 8 hod. – se snižuje prostorová výhřevnost o 25 %.	Ved intermitterende opvarmning – hvis afbrydelsen varer mere end 8 timer – reduceres rumopvarmningskapaciteten med 25 %.
15. Technické údaje	15. Tekniske data
Výkon: 7 kW Hmotnost:	Effekt: 7 kW Vægt:
77 ÷ 130 kg	77 ÷ 130 kg
Vývod na spaliny horní: 150 mm	Øvre røgudløb: 150 mm
Údaje pro výpočet komína (při jmenovitém tepelném výkonu):	Data til beregning af skorstenen (ved nominel varmeydelse):
Palivo	Brændsel
Polenové dřevo	Træstamme
Hnedouhelné brikety	Brunkulsbriketter
Hmotnostní proud spalin	Røggasmassestrøm
6,0	6,0

Originaltekst	Dansk
5,9	5,9
[gs-1]	[gs-1]
Průměrná těplota spalin za odtahovým hrdlem	Gennemsnitlig røggastemperatur efter udstødningsrøret
[°C]	[°C]
225	225
373	373
Min. tah při jmenovitém tepelném výkonu	Min. træk ved nominel varmeydelse
[Pa]	[Pa]
12	12
12	12
Záruka	Garanti
Vyskytne-li se v záruční době na Vašich kamnech funkční vada nebo vada povrchové úpravy, neopravujte ji nikdy sami. Záruční a pozáruční opravy vykonává výrobce nebo distributor. Za kvalitu, funkci a provedení kamen ručíme 2 roky ode dne prodeje spotřebiteli a to tím způsobem, že chyby vzniklé prokazatelně následkem nesprávného provedení odstraníme v krátkém čase na naše náklady s podmínkou, že kamna:	Hvis din brændeovn har en funktionsfejl eller en overfladefejl i garantiperioden, må du aldrig reparere den selv. Garanti- og eftergarantireparationer udføres af producenten eller distributøren. Vi garanterer brændeovnens kvalitet, funktion og design i 2 år fra salgsdatoen til forbrugeren, således at fejl, der påviseligt er opstået som følge af forkert design, vil blive afhjulpet hurtigt for vores regning, forudsat at brændeovnen:
- byla obsluhována přesně podle návodu, - byla připojena na komín dle platných norem, - nebyla násilně mechanicky poškozena, - nebyly vykonány úpravy, opravy a neoprávněné manipulace.	- den blev betjent nøjagtigt i henhold til instruktionerne, - den blev tilsluttet skorstenen i henhold til gældende standarder, - den ikke blev beskadiget mekanisk med magt, - der ikke blev udført ændringer, reparationer eller uautoriserede manipulationer.
Při reklamaci je třeba uvést přesnou adresu a uvést okolnosti, při nichž k závadě došlo. Reklamaci přešetříme, pokud k reklamaci předložíte záruční list opatřený datem prodeje a razítkem prodejny.Při koupě si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelně vyplněný záruční list. O způsobu a místě opravy se rozhodne v našem podniku.	Når du reklamerer, skal du oplyse den nøjagtige adresse og de omstændigheder, hvorunder manglen opstod. Vi undersøger reklamationen, hvis du fremsender et garantibevis med købsdatoen og butikkens stempel. Ved køb bedes du i din egen interesse anmode om et læseligt udfyldt garantibevis. Reparationsmetode og -sted fastsættes af vores virksomhed.
Při koupě spotřebiče zkontrolujte šamotové cihly a vermikulitové tvarovky. Případnou reklamaci na poškozené šamotové cihly a vermikulitové tvarovky výrobce akceptuje jen do prvního zatopení ve spotřebiči. Záruka se nevztahuje na opotřebení spotřebiče způsobené obvyklým užitím. Je nepřípustné spotřebič provozovat při tepelném přetížení, to znamená:	Når du køber apparatet, skal du kontrollere ildfaste lersten og vermiculitbeslag. Producenten accepterer kun reklamationer over beskadigede ildfaste lersten og vermiculitbeslag, indtil apparatet oversvømmes første gang. Garantien gælder ikke for slitage på apparatet forårsaget af normal brug. Det er ikke tilladt at bruge apparatet under termisk overbelastning, hvilket betyder:
- množství použitého paliva je větší než je doporučeno - množství spalovacího vzduchu je větší než je doporučeno - používání nedovolených druhů paliv	- mængden af brændstof, der bruges, er større end anbefalet - mængden af forbrændingsluft er større end anbefalet - brug af forbudte typer brændstof
Tepelné přetížení se může projevit:	Termisk overbelastning kan manifestere sig i:

Originaltekst	Dansk
- poškozením vermiculitového stropu v ohništi - poškozením dvířek na přikládání paliva - přepálením roštu - prasknutím šamotových cihel - změnou barevného odstínu povrchu kamen	- skader på vermiculitloftet i pejsen - skader på brændselslågen - afbrænding af risten - revner i ildfast ler - ændring i farven på ovnens overflade
V případě nesprávného provozu výrobce neakceptuje reklamaci na spotřebič!	I tilfælde af forkert betjening accepterer producenten ikke nogen reklamationer over apparatet!
Záruka se neuznává, ak zákazník nemá v zmysle zákona č. 91 z roku 2010 platnou správu od certifikovaného kominíka. Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu	Garantien bortfalder, hvis kunden ikke har en gyldig rapport fra en certificeret skorstensfejer i overensstemmelse med lov nr. 91 af 2010. De relevante bestemmelser i den civile lovbog og klageproceduren gælder for ombytning af produktet eller annullering af købsaftalen.

CZ

Návod k instalaci a obsluze krbových kamen na pevné palivo
BORGHOLM II, SANDERFORD II, BRUNSHOLM, TORINO, HÖRBY, ULSBORG, STOCKHOLM, LOHOLM, NANCY, COLMAR, AUGSBURG
testováno podle ČSN EN 13240

1. Pokyny pro instalaci

Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit.
Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka).
Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201.
Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případě nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže).

2. Všeobecné bezpečnostní předpisy

Hořením paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu kamen, dvířek spalovacího prostoru, kliky u dveří a rukojetí ovládacích prvků, bezpečnostního skla, kouřových potrubí a příp. čelní stěny kamen. Nedotýkejte se těchto částí bez příslušného ochranného oděvu nebo pomůcek (žáruvzdorné rukavice nebo jiné pomůcky).
Upozorněte na toto nebezpečí děti a dbejte na to, aby se v době topení nezdržovaly blízko kamen.

3. Vhodná paliva

Vhodným palivem je polenové dřevo o délce do 25 cm a obvodu 30 cm, a hnědouhelné brikety.
Je dovoleno používat jen polenové dřevo sušené vzduchem. Spalování odpadu a především plastů je podle zákonu o ochraně před emisemi zakázáno. Kromě toho, takové palivo poškozuje ohniště a komín a vede k poškození zdraví a důsledkem zápachu i k obtěžování sousedů. Maximální vlhkosti 20 % vzduchem sušeného polenového dřeva je možno dosáhnout po minimálně jednoroční (měkké dřevo) nebo dvouroční (tvrdé dřevo) době sušení.
Dřevo není stáležhnoucí palivo, proto je nemožné nepřerušované topení dřevem po celou noc.

4. Zatápění

Při prvním zatápění není možné zabránit zápachu, který se vytvořil důsledkem vysoušení ochranného nátěru, a který zmizí v krátké době. V průběhu zatápění by měla být místnost s kamny dobře větraná. Důležitý je rychlý průběh zatápění, protože v případě špatného postupu dochází ke zvýšení emisí.
Když se zatápěcí palivo dobře rozhoří, přiložíme další palivo. Nikdy nepoužívejte na zatápění líh, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Zatápějte vždy pomocí kusu papíru, třísek a menšího množství paliva. Ve fázi zatápění přivádějte do kamen jak primární, tak i sekundární vzduch. Následně se přívod primárního vzduchu uzavře a hoření se reguluje pomocí horního sekundárního vzduchu. V době zatápění nenechávejte kamna nikdy bez dozoru.

5. Provoz většího počtu ohnišť

Při provozu většího počtu ohnišť v jedné místnosti nebo v jedné vzduchové soustavě je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.

6. Topení v přechodném období

V přechodném období, tj. při vyšší vnější teplotě, může v případě náhlého vzrůstu teploty docházet k poruchám tahu komínu a spaliny se dokonale neodvádějí. V tomto případě je třeba naplnit ohniště jen malým množstvím paliva a topit s otevřeným regulátorem primárního vzduchu, tak, aby se naplněné palivo spálilo rychleji (plamenem) a tím se stabilizoval tah komínu. Ke zlepšení proudění vzduchu pod ohništěm je třeba častěji opatrně prohrábnout popel.

7. Čištění a kontrola

Kamna a kouřovody je třeba jedenkrát za rok – nebo i častěji, např. při čištění komínu – zkontrolovat, zda se v nich nevytvořily usazeniny a případně je vyčistit. I komín je potřebné dát pravidelně vyčistit kominíkem. Intervaly čištění komínu stanoví příslušný revizní technik. Kamna by měl každý rok zkontrolovat odborník.

8. Provedení

Kamna bez samouzavíracích skleněných dvířek musí být napojena na vlastní komín. Jejich provoz s otevřeným ohništěm je povolen jen pod dohledem. Při dimenzování komínu je třeba se řídit ČSN 73 4201.
Krbové kamna nemají stáležhnoucí ohniště.

Profikrby s.r.o., Blansko 2506, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 252, mail: obchod@thorma.cz, servis@thorma.cz

9. Spalovací vzduch

Protože kamna jsou ohniště závislá na okolním vzduchu a odebírají spalovací vzduch z místnosti, je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.
V případe utěsněných oken a dveří (např. ve spojení s opatřeními na úsporu energie) se může stát, že není zabezpečen potřebný přívod čerstvého vzduchu, což může ovlivnit tah krbových kamen. Taktéž to může nepříznivě ovlivnit Váš pocit pohody nebo dokonce Vaši bezpečnost. V některých případech je nutné zabezpečit dodatečný přívod čerstvého vzduchu např. zabudováním vzduchové klapky blízko kamen nebo položením potrubí na spalovací vzduch vedoucí do exteriéru nebo do dobře větrané místnosti (kromě kotelny). Především je třeba zabezpečit, aby byla potrubí na spalovací vzduch během provozu ohniště otevřena. Odsavače par umístněné v tytéž místnosti jako ohniště, mohou negativně ovlivnit funkci kamen (může docházet až k úniku kouře do obývané místnosti, přesto, že jsou dvířka ohniště zavřena) a nesmějí se tedy v žádném případě provozovat současně s kamny.

10. Protipožární ochrana

Vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku
Na zabezpečení dostatečné ochrany před teplem, musí být kamna vzdálena od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku minimálně 20 cm vzadu a na boku.

Protipožární ochrana v oblasti žáru
V oblasti žáru skleněných dvířek se nesmějí nacházet žádné hořlavé stavební konstrukce a nábytek do vzdálenosti 80 cm. Tuto vzdálenost je možné zmenšit na 40 cm, jestliže je mezi ohništěm a hořlavými stavebními konstrukcemi umístněný ochranný plech proti žáru, který je z obou stran dostatečně chlazen vzduchem.

Protipožární ochrana mimo oblast žáru
Minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku jsou uvedeny na štítku kamen a je nevyhnutné je dodržet.

Podlahy
U kamen na pevné palivo je třeba podlahu z hořlavých materiálů nacházející se před dvířky ohniště chránit krytinou z nehořlavého materiálu. Tato krytina se musí rozprostírat minimálně 50 cm dopředu a minimálně 30 cm do stran od dvířek ohniště.

11. Náhradní díly

Mohou se používat jen takové náhradní díly, které výrobce výslovně schválil nebo je sám nabízí. Pro případ potřeby kontaktujte, prosím, specializovaného prodejce.
Na kamnech není možné vykonávat jakékoliv úpravy!

12. Upozornění pro případ požáru komínu

Používá-li se nevhodné nebo příliš vlhké palivo, může v důsledku usazenin v komíně dojít k jejich vznícení. V takovém případě okamžitě zavřete všechny vzduchové otvory na kamnech a informujte hasiče. Po dohoření v komíně je nutno ho nechat zkontrolovat odborníkem na případné trhliny nebo netěsnosti.

13. Jmenovitý tepelný výkon, regulace spalovacího vzduchu a doba shoření paliva

Jmenovitý tepelný výkon kamen je 7,0 kW a dosahuje se při minimálním dopravním tlaku 12 Pa.

Palivo	Polenové dřevo (délka 25 cm, obvod 30 cm)	Hnědouhelné brikety
Max. množství na dávku	2,4 kg/hod	1,7 kg/hod
Regulátor primárního vzduchu	zavřen	otevřen
Regulátor sekundárního vzduchu	otevřen	zavřen
Doba shoření	1,0 hod.	1,0 hod.

.

Pro provoz s mírným zatížením platí následující množství paliva a regulace spalovacího vzduchu:

Palivo	Hnědouhelné brikety
Max. dávka	cca. 1,7 kg
Regulátor primárního vzduchu	otevřen do 1/3
Regulátor sekundárního vzduchu	otevřen do 1/2
Doba shoření	cca. 2 hod.

14. Prostorová výhřevnost

Prostorovou výhřevnost je třeba stanovit podle DIN 18 893 pro prostory, jejichž tepelná izolace neodpovídá požadavkům nařízení o tepelné izolaci, pro jmenovitý tepelný výkon 7 kW

za příznivých topných podmínek - 165 m^3
za méně příznivých topných podmínek - 145 m^3
za nepříznivých topných podmínek - 98 m^3

Při občasném topení – jestliže přerušení trvá více než 8 hod. – se snižuje prostorová výhřevnost o 25 %.

15. Technické údaje

Výkon: 7 kW
Hmotnost: 77 ÷ 130 kg
Vývod na spaliny horní: 150 mm

Údaje pro výpočet komína (při jmenovitém tepelném výkonu):

	Palivo	Polenové dřevo	Hnedouhelné brikety
Hmotnostní proud spalin	[gs^{-1}]	6,0	5,9
Průměrná teplota spalin za odtahovým hrdlem	[°C]	225	373
Min. tah při jmenovitém tepelném výkonu	[Pa]	12	12

Záruka

Vyskytne-li se v záruční době na Vašich kamnech funkční vada nebo vada povrchové úpravy, neopravujte ji nikdy sami. Záruční a pozáruční opravy vykonává výrobce nebo distributor.
Za kvalitu, funkci a provedení kamen ručíme 2 roky ode dne prodeje spotřebiteli a to tím způsobem, že chyby vzniklé prokazatelně následkem nesprávného provedení odstraníme v krátkém čase na naše náklady s podmínkou, že kamna:

- byla obsluhována přesně podle návodu,
- byla připojena na komín dle platných norem,
- nebyla násilně mechanicky poškozena,
- nebyly vykonány úpravy, opravy a neoprávněné manipulace.

Při reklamaci je třeba uvést přesnou adresu a uvést okolnosti, při nichž k závadě došlo. Reklamaci přešetříme, pokud k reklamaci předložíte záruční list opatřený datem prodeje a razítkem prodejny.Při koupě si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelně vyplněný záruční list. O způsobu a místě opravy se rozhodne v našem podniku.

Při koupě spotřebiče zkontrolujte šamotové cihly a vermikulitové tvarovky. Případnou reklamaci na poškozené šamotové cihly a vermikulitové tvarovky výrobce akceptuje jen do prvního zatopení ve spotřebiči.
Záruka se nevztahuje na opotřebení spotřebiče způsobené obvyklým užitím.
Je nepřípustné spotřebič provozovat při tepelném přetížení, to znamená:

- **množství použitého paliva je větší než je doporučeno**
- **množství spalovacího vzduchu je větší než je doporučeno**
- **používání nedovolených druhů paliv**

Tepelné přetížení se může projevit:

- **poškozením vermiculitového stropu v ohništi**
- **poškozením dvířek na přikládání paliva**
- **přepálením roštu**
- **prasknutím šamotových cihel**
- **změnou barevného odstínu povrchu kamen**

V případě nesprávného provozu výrobce neakceptuje reklamaci na spotřebič!
Záruka se neuznává, ak zákazník nemá v zmysle zákona č. 91 z roku 2010 platnou správu od certifikovanýho kominíka.
Pro výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu.