Dansk referenceoversættelse

HAAS+SOHN

Uofficiel maskinoversættelse. Kræver teknisk og sproglig kontrol.

Denne oversættelse er ikke et nyt producentcertifikat.

Oversættelsen bygger på originaldokumentets tekst. Mærker, modelnavne, koder og tekniske værdier bevares.

Teksten er ombrudt for at undgå afskæring. Illustrationer, diagrammer og det oprindelige layout bevares i det komplette originaldokument.

ID: pdf_08e83fd6718c4d2a80d2

SHA-256: 08e83fd6718c4d2a80d270cc7f75018339f8a00dec2af1c42b89fb62c8029832

Oprindelig side 1

Originaltekst	Dansk
Product fiche	Produktdatablad
Product fiche	Produktdatablad
Product fiche	Produktdatablad
supplier's name or trademark	leverandørens navn eller varemærke
supplier's name or trademark	leverandørens navn eller varemærke
supplier's name or trademark	leverandørens navn eller varemærke
HAAS+SOHN	HAAS+SOHN
supplier's model identifier	leverandørens modelidentifikator
supplier's model identifier	leverandørens modelidentifikator
supplier's model identifier	leverandørens modelidentifikator
Salzburg easy 351.15	Salzburg easy 351.15
energy efficiency class of the model	modellens energieffektivitetsklasse
energy efficiency class of the model	modellens energieffektivitetsklasse
energy efficiency class of the model	modellens energieffektivitetsklasse
A	A
direct heat output in kW	direkte varmeafgivelse i kW
direct heat output in kW	direkte varmeafgivelse i kW
direct heat output in kW	direkte varmeafgivelse i kW
6.6	6.6
indirect heat output in kW	indirekte varmeydelse i kW
indirect heat output in kW	indirekte varmeydelse i kW
indirect heat output in kW	indirekte varmeydelse i kW
--	--
energy efficiency index	energieffektivitetsindeks
energy efficiency index	energieffektivitetsindeks
energy efficiency index	energieffektivitetsindeks
106	106
useful energy efficiency at nominal heat output, and at minimum load if applicable	Nytteenergieffektivitet ved nominel varmeydelse og ved minimal belastning, hvis relevant
useful energy efficiency at nominal heat output, and at minimum load if applicable	Nytteenergieffektivitet ved nominel varmeydelse og ved minimal belastning, hvis relevant
useful energy efficiency at nominal heat output, and at minimum load if applicable	Nytteenergieffektivitet ved nominel varmeydelse og ved minimal belastning, hvis relevant

Originaltekst	Dansk
80.0 % / -- %	80.0 % / -- %
The fire protection and safety distances to combustible building materials must be complied! The combustion chamber must always be able to supply sufficient combustion air. Airsucking systems can interfere with the combustion air supply!	Brandbeskyttelses- og sikkerhedsafstandene til brandbare byggematerialer skal overholdes! Forbrændingskammeret skal altid kunne tilføre tilstrækkelig forbrændingsluft. Luftindsugningssystemer kan forstyrre forbrændingslufttilførslen!
The fire protection and safety distances to combustible building materials must be complied! The combustion chamber must always be able to supply sufficient combustion air. Airsucking systems can interfere with	Brandbeskyttelses- og sikkerhedsafstandene til brandbare byggematerialer skal overholdes! Forbrændingskammeret skal altid kunne tilføre tilstrækkelig forbrændingsluft. Luftindsugningssystemer kan forstyrre
The fire protection and safety distances to combustible building materials must be complied! The combustion chamber must always be able to supply sufficient combustion air. Airsucking systems can interfere with the combustion air supply!	Brandbeskyttelses- og sikkerhedsafstandene til brandbare byggematerialer skal overholdes! Forbrændingskammeret skal altid kunne tilføre tilstrækkelig forbrændingsluft. Luftindsugningssystemer kan forstyrre forbrændingslufttilførslen!
Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are ready for operation and functional! When starting up, ensure that the heating system is sufficiently filled with water and the correct system pressure is present.	Varmeapparater med vandteknologi må kun tages i brug, hvis alle sikkerhedsanordninger er driftsklare og funktionsdygtige! Sørg for, at varmesystemet er tilstrækkeligt fyldt med vand, og at der er det korrekte systemtryk ved idriftsættelse.
Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are ready for operation and functional! When starting up, ensure that the heating system is sufficiently filled with water and	Varmeapparater med vandteknologi må kun tages i brug, hvis alle sikkerhedsanordninger er klar til drift og funktionsdygtige! Sørg for, at varmesystemet er tilstrækkeligt fyldt med vand, og at
Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are ready for operation and functional! When starting up, ensure that the heating system is sufficiently filled with water and the correct system pressure is present.	Varmeapparater med vandteknologi må kun tages i brug, hvis alle sikkerhedsanordninger er driftsklare og funktionsdygtige! Sørg for, at varmesystemet er tilstrækkeligt fyldt med vand, og at der er det korrekte systemtryk ved idriftsættelse.

DE/ Produktdatenblatt **EN/ Product fiche** **ES/ Ficha de producto** **HR/ Informacijski list**
IT/ Scheda prodotto **FR/ Fiche produit** **SL/ Podatkovna kartica** **NL/ Productkaart**

DE/ Name oder Warenzeichen des Lieferanten
IT/ nome o marchio del fornitore
EN/ supplier's name or trademark
FR/ le nom du fournisseur ou la marque commerciale

ES/ nombre o marca comercial del proveedor
SL/ ime dobavitelja ali blagovna znamka
HR/ naziv ili zaštitni znak dobavljača
NL/ de naam van de leverancier of het handelsmerk

HAAS+SOHN

DE/ Modellkennung des Lieferanten
IT/ identificativo del modello del fornitore
EN/ supplier's model identifier
FR/ modèle donnée par le fournisseur

ES/ identificador del modelo del proveedor
SL/ dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela
HR/ dobavljačeva identifikacijska oznaka modela
NL/ de typeaanduiding van het model van de leverancier

Salzburg easy 351.15

DE/ Energieeffizienzklasse des Modells
IT/ la classe di efficienza energetica del modello
EN/ energy efficiency class of the model
FR/ la classe d'efficacité énergétique du modèle

ES/ la clase de eficiencia energética del modelo
SL/ razred energijske učinkovitosti modela
HR/ razred energetske učinkovitosti modela
NL/ de energieefficiëntieklasse van het model

A

DE/ direkte Wärmeleistung in kW
IT/ la potenza termica diretta in kW
EN/ direct heat output in kW
FR/ la puissance thermique directe en kW

ES/ la potencia calorífica directa en kW
SL/ neposredna izhodna toplotna moč v kW
HR/ izravni toplinski učinak u kW
NL/ de directe warmteafgifte in kW

6.6

DE/ indirekte Wärmeleistung in kW
IT/ potenza termica indiretta in kW
EN/ indirect heat output in kW
FR/ la puissance thermique indirecte en kW

ES/ la potencia calorífica indirecta en kW
SL/ posredna izhodna toplotna moč v kW
HR/ neizravni toplinski učinak u kW
NL/ de indirecte warmteafgifte in kW

--

DE/ Energieeffizienzindex
IT/ indice di efficienza energetica
EN/ energy efficiency index
FR/ l'indice d'efficacité énergétique

ES/ el índice de eficiencia energética
SL/ indeks energijske učinkovitosti
HR/ indeks energetske učinkovitosti
NL/ de energie-efficiëntie-index

106

DE/ BrennstoffEnergieeffizienz bei Nennwärmeleistung sowie gegebenenfalls bei Mindestlast
IT/ efficienza utile alla potenza termica nominale e al carico minimo, se applicabile
EN/ useful energy efficiency at nominal heat output, and at minimum load if applicable
FR/ le rendement utile à la puissance thermique nominale et, le cas échéant, à la charge minimale
ES/ la eficiencia energética útil a potencia calorífica nominal y carga mínima, si procede
SL/ izkoristek energije pri nazivni izhodni toplotni moči in, če je primerno, najmanjši obremenitvi
HR/ korisna energetska učinkovitost, pri nazivnom toplinskom učinku i minimalnom toplinskom opterećenju, ako je primjenjivo
NL/ het nuttig rendement bij nominale en, in voorkomend geval, bij minimale warmteafgifte

80.0 % / -- %

DE/ Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden! Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!
IT/ Tutte le distanze di sicurezza dai materiali da costruzione infiammabili e le misure di protezione antincendio devono essere rispettate. La camera di combustione deve sempre essere alimentata da una quantità di aria comburente sufficiente. I sistemi di aspirazione forzata dell'aria possono interferire con l'alimentazione dell'aria di combustione!
EN/ The fire protection and safety distances to combustible building materials must be complied! The combustion chamber must always be able to supply sufficient combustion air. Airsucking systems can interfere with the combustion air supply!
FR/ Les protections incendies et les distances de sécurité aux matériaux combustibles doivent être strictement respectées! L'appareil doit toujours avoir suffisamment d'air comburant, les VMC peuvent perturber l'alimentation en air comburant!
ES/ La distancia de seguridad y protección contra incendio a los materiales inflamables deben ser cumplidas. La cámara de combustión tiene que tener siempre suficiente aire de combustión. Los sistemas de extracción de aire pueden inferir con el aire de combustión.
SL/ Razdalje za protipožarno zaščito in varnostnih dovoljenj naprav gorljivih materialov, morajo biti prepričani, da se upošteva! Kurišča mora biti vedno sposoben priti dovolj zraka za sagorijevanje.Uređaji sesalni zrak lahko moti dotok zraka za zgorevanje!
HR/ Rastojanja zbog zaštite od požara i sigurnosna rastojanja uređaja od zapaljivih materijala moraju se obavezno uvažavati!U ložište uvijek mora moći dolaziti dovoljno zraka za sagorijevanje.Uređaji za usisavanje zraka mogu smetati dotoku zraka za sagorijevanje!
NL/ De voorwaarden voor brandwerendheid en afstanden tot brandbare materialen moeten nageleefd worden! Zorgt u ervoor dat de brandkamer altijd voldoende verbrandingslucht krijgt. Luchtafzuigsystemen kunnen invloed hebben op de verbrandingslucht toevoer!
DE/ Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind! Stellen Sie bei Inbetriebnahme sicher, dass das Heizungssystem ausreichend mit Wasser gefüllt ist und der richtige Anlagendruck vorhanden ist.
IT/ I sistemi di riscaldamento con tecnologia di scambio termico ad acqua possono essere messi in funzione solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono pronti per operare, siano stati testati e risultino funzionanti! Quando si avvia, assicurarsi che il sistema di riscaldamento sia sufficientemente riempito con la quantità di acqua prevista e che sia presente la corretta pressione del
EN/ Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are ready for operation and functional! When starting up, ensure that the heating system is sufficiently filled with water and the correct system pressure is present.
FR/ Appareils de chauffage équipés avec un échangeur eau peuvent être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont opérationnels et fonctionnels! Lors de la mise en service assurezvous que le système de chauffage est bien rempli en eau et d'une pression du circuit suffisante au fonctionnement.
ES/ Los dispositivos de calefacción con tecnología de agua sólo pueden ponerse en funcionamiento si todos los dispositivos de seguridad están listos para operar y funcionar. Al arrancar, asegúrese de que el sistema de calefacción esta llenado con suficiente agua y que la presión del sistema es correcta.
SL/ Ogrevanje s tehniko vodo, se lahko dajo v obratovanje samo, če so vsi varnostni mehanizmi, pripravljen za uporabo, če so funkcionalno! Pred naprava začne obratovati, zagotoviti, da je sistem ogrevanja napolnjen s pravo količino vode in da je pravilen tlak v sistemu.
HR/ Uređaji za grijanje sa vodenom tehnikom smiju se puštati u pogon samo ako su svi sigurnosni mehanizmi spremni za uporabu i ako su funkcionalni! Prije nego uređaj stavite u pogon osigurajte da je sustav grijanja napunjen dovoljnom količinom vode i da postoji odgovarajući tlak u sustavu.
NL/ Kachels met wateraansluiting mogen enkel gebruikt worden nadat alle veiligheidssystemen zijn aangesloten en functioneren! Zorgt u ervoor, bij het aansteken van de kachel, dat het systeem voldoende is gevuld met water en dat de juiste druk in het systeem aanwezig is.